



## **HribiTec: Navodila za spremljanje proizvodnje (NEP Viewer)**

1. **Prenos:** V trgovini Google Play ali App Store poiščite brezplačno aplikacijo **NEPViewer**.
2. **Registracija:** Ustvarite račun s svojim e-poštnim naslovom.
3. **Dodajanje naprave:** Kliknite gumb "+" in skenirajte QR kodo na svojem mikroinverterju (serijska številka SN).
4. **WiFi povezava:** > \* V nastavitvah telefona se povežite na WiFi omrežje, ki ga oddaja inverter (ime se začne z "MI-").
  - V aplikaciji nato izberite svoje domače WiFi omrežje in vnesite geslo.
5. **Spremljanje:** Ko se naprava poveže (običajno traja do 5 minut), boste v realnem času videli, koliko vatov (W) proizvajajo vaši paneli in stanje baterije.