



HribiTec: Priročnik za hitro namestitev mikroinverterja BDH-800

1. **Priprava:** Preverite, ali je napetost solarnih panelov združljiva z mikroinverterjem (vhodna napetost med 22V in 60V).
2. **Pritrditev:** Mikroinverter privijte na ogrodje pod solarni panel. Med inverterjem in podlago naj bo vsaj 2 cm razmika za hlajenje.
3. **Povezava panelov (DC):** Priključite kable iz panelov v mikroinverter. Ko zaslišite "klik", je povezava varna.
4. **Povezava v omrežje (AC):** Priključite priložen kabel v standardno 230V vtičnico.
5. **Preverjanje LED lučke:**
 - **Počasi utripajoča rdeča:** Inverter se zbuja.
 - **Utripajoča zelena:** Sistem proizvaja energijo.
 - **Neprekinjena rdeča:** Napaka (preverite povezave).